

Aplikace organických obtisků

- 1) Obtiskový arch rozstříháme a obtisky určené k aplikaci vložíme do vody (destilovaná nebo demineralizovaná).
- 2) Podle druhu dekorovaného povrchu buď po odmočení aplikujeme obtisk přímo, nebo ještě před nalepením potřeme dekorovaný povrch aktivátorem. Tuto skutečnost je potřeba si nejprve ověřit zkouškou na konkrétním povrchu.
- 3) Po nalepení necháme obtisk vyschnout minimálně 24 hodin při pokojové teplotě. Tento proces lze zkrátit zahřátím v peci na 50°C po dobu 30-60 min.
- 4) Po vyschnutí obtisku sejmeme přenosový lak (odloupneme jej např. nožem, nebo jiným ostrým předmětem) a vlhkým hadříkem přešetíme nalepený obtisk, aby byly dokonale odstraněny zbytky přenosového laku a aktivátoru (neodstraní se výpalem!)
- 5) Doporučené vypalovací teploty:
 - 160°C - 30 min
 - 180°C – 20 min
 - 200°C – 15 min